



KABELGEBUNDEN

Für: PS3™ | Xbox 360® | PC
Mac® | Mobile

EARFORCE®
PX22

VERSTÄRKTES UNIVERSAL-GAMING-HEADSET

Benutzerhandbuch



DIE NR. 1 DER GAMING-HEADSETS



Die Nr. 1 für
wettbewerbsorientiertes
Spielen



Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Ear Force PX22-Headsets von Turtle Beach. Das Modell PX22 ist mit Ihren Konsolen, Ihrem PC oder Mac sowie all Ihren Lieblingsmobilgeräten kompatibel. Willkommen beim unvergleichlichen Klangerlebnis von Turtle Beach!

Fachgerechte Informationen und technische Unterstützung finden Sie unter: <http://www.turtlebeach.com/support>




Inhaltsverzeichnis

Paketinhalt	S. 4
Funktionen	S. 5
Funktionsübersicht/Benutzung des Verstärkers	S. 6
Hardware-Setup für PS3™ (HDMI/RCA)	S. 7
Benutzung des PX22-Headsets mit einer PS3™	S. 11
Hardware-Setup für Xbox 360® (HDMI/RCA)	S. 12
Benutzung des PX22-Headsets mit einer Xbox 360®	S. 17
Hardware-Setup für PC/Mac®	S. 18
PC-Setup	S. 19
Mobiles Setup	S. 21
Technische Daten	S. 23
Übereinstimmung/Konformität	S. 24
Garantie	S. 26


Paketinhalt




EarForce PX22-Headset




Inline-Verstärker



Xbox-360-Talkback-Kabel



4-poliges, 3,5-mm-Aux-Kabel



Cinch-Verteilerkabel



Turtle-Beach-Aufkleber

Funktionen


Funktionen

- **Anpassbare Bass- und Höhenpegel:** Abstimmung von Bass- und Höhenpegel für tiefere und realistischere Klänge.
- **Dynamischer Chat Boost:** Die Sprachlautstärke wird automatisch an die jeweilige Lautstärke der Spiele angepasst.
- **Unabhängige Lautstärkeregler:** Unabhängige Lautstärkeregler für Spiel- und Sprachlautstärke sowie Mikrofonstummmschaltung am Inline-Verstärker.
- **Variabler Mikrofonmonitor:** Die Sprachlautstärke im Headset lässt sich während des Sprechens anpassen. Zur Stummmschaltung des Mikrofonmonitors Drehregler vollständig nach unten drehen.
- **Kompatibilität mit Mobilgeräten:** Das Headset kann vom Inline-Verstärker getrennt und an beliebige Tablets und Handys für mobiles Spielen und Unterhaltung angeschlossen werden.
- **Musikeinspielung/Eingabe von Mobilgeräten:** Schließen Sie ein Handy oder digitales Wiedergabegerät an, um während des Spielens telefonieren oder Ihre Lieblingsmusik hören zu können. Hinweis: Dafür ist das beiliegende 4-polige, 3,5-mm-Aux-Kabel erforderlich.
- **USB-Stromversorgung:** AC-Adapter oder Batterien sind nicht erforderlich.



Funktionsübersicht/Benutzung des Verstärkers


Inline-Verstärker




Hardware-Setup PS3™ HDMI/RCA

PS3™-Setup (HDMI)

1




2



Hardware-Setup PS3™ HDMI/RCA

PS3™-Setup (HDMI)




*Das PS3-AV-Kabel wird mit Ihrer Konsole mitgeliefert.


Hardware-Setup PS3™ HDMI/RCA

PS3™-Setup (RCA)

1




2



Hardware-Setup PS3™ HDMI/RCA


PS3™-Setup (RCA)



*Das PS3-AV-Kabel wird mit Ihrer Konsole mitgeliefert.


Benutzung des PX22-Headsets mit einer PS3™

HDMI oder digital (optisch)



1. Gehen Sie zu den Einstellungen
 - Wählen Sie **„Sound Settings“** (Audio-Einstellungen)
 - Wählen Sie **„Audio Multi-Output“** (Audio-Mehrfachausgabe) und stellen Sie **„On“** ein

Chat-Einrichtung




1. Gehen Sie zu PS3-Einstellungen
 - Wählen Sie **„Accessory Settings“** (Zubehöreinstellungen)
 - Wählen Sie **„Audio Device Settings“** (Audiogerät-Einstellungen)
 - Stellen Sie **„Input Device“** (Eingabegerät) auf **„Turtle Beach PX22“** ein
 - Stellen Sie **„Output Device“** (Ausgabegerät) auf **„Turtle Beach PX22“** ein
 - Wählen Sie **„OK“**
2. Stellen Sie die Mikrofonstärke auf 3 oder 4 ein


Hardware-Setup für Xbox 360® HDMI/RCA

Xbox 360®-Setup (HDMI)

1




2




Hardware-Setup für Xbox 360® HDMI/RCA

Xbox 360®-Setup (HDMI)

3



4




*Für die beste Xbox-Chat-Funktionalität bitte nur offizielle Microsoft-Xbox-360-Produkte verwenden. **Sämtliche Xbox-360-Modelle erfordern ein Xbox-360-Audio-Adapterkabel für die Tonwiedergabe, wenn diese mit einer HDMI-Verbindung benutzt werden (Adapter ist von turtlebeach.com erhältlich). **Hinweis:** Falls Ihr HDMI-Fernseher rote und weiße Cinchbuchsen hat, können Sie die Tonwiedergabe Ihres Fernsehers auf Ihr PX22-Headset einspeisen. (AUDIO-IN-Buchsen funktionieren nicht für die Tonwiedergabe auf Ihrem Headset. AUDIO OUT ist erforderlich).

Hardware-Setup für Xbox 360® HDMI/RCA

Xbox 360®-Setup (HDMI)


5



*Für die beste Xbox-Chat-Funktionalität bitte nur offizielle Microsoft-Xbox-360-Produkte verwenden. **Sämtliche Xbox-360-Modelle erfordern ein Xbox-360-Audio-Adapterkabel für die Tonwiedergabe, wenn diese mit einer HDMI-Verbindung benutzt werden (Adapter ist von turtlebeach.com erhältlich). **Hinweis:** Falls Ihr HDMI-Fernseher rote und weiße Cinchbuchsen hat, können Sie die Tonwiedergabe Ihres Fernsehers auf Ihr PX22-Headset einspeisen. (AUDIO-IN-Buchsen funktionieren nicht für die Tonwiedergabe auf Ihrem Headset. AUDIO OUT ist erforderlich).


Hardware-Setup für Xbox 360® HDMI/RCA

Xbox 360®-Setup (RCA)



Hardware-Setup für Xbox 360® HDMI/RCA


Xbox 360®-Setup (RCA)



Hinweis: Die weißen/roten Cinchstecker müssen an die AUDIO-IN-Buchsen des Fernsehers angeschlossen sein, um die Tonwiedergabe für Spiele sowohl über den Fernseher als auch über das Headset zu ermöglichen.

Benutzung des PX22-Headsets mit einer Xbox 360®

Xbox 360®-Konfiguration



1. Rufen Sie die Xbox-Einstellungen auf
 - Wählen Sie **„Preferences“** (Einstellungen)
 - Wählen Sie **„Voice“** (Sprache)
 - Stellen Sie die Sprach- und Spiellautstärke auf **„10“** ein
 - Stellen Sie **„Voice Output“** (Sprachausgabe) auf **„Play Through Headset“** (über Headset wiedergeben) ein



Hardware-Setup für PC/Mac

PC-/Mac-Setup

Wenn das PX22 als PC-/Mac-Gaming-Headset verwendet wird, funktioniert es wie ein verstärktes USB-Stereo-Headset. Sobald das PX22 an einen PC oder Mac angeschlossen wird, erscheint es in Windows- und Mac-Betriebssystemen als „**Turtle Beach PX22**“. Dadurch kann das PX22-Mikrofon als USB-Audiogerät für Chats in Spielesoftware verwendet werden.

Der grüne 3,5-mm-Stecker ist für die Übertragung des Stereo-Spielsignals von der Computer-Soundkarte an den PX22-Verstärker erforderlich, damit Spielgeräusche, Musik und andere Sounds vom Computer hörbar werden.


Hinweis: Beide Stecker müssen angeschlossen sein. Stellen Sie die Systemlautstärke auf das Maximum ein und passen Sie sie dann über den Lautstärkeregler des Spiels an.




PC-Setup

BITTE BEACHTEN: Je nach Version Ihres Betriebssystems kann sich die Anzeige auf Ihrem Bildschirm unterscheiden, aber die Schritte bleiben gleich.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Lautsprecher-Symbol in Ihrer Taskleiste und wählen Sie **„Playback Devices“** (Wiedergabegeräte)




2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **„Speakers“** (Lautsprecher) und wählen Sie **„Set as Default Device“** (Als Standardgerät einstellen). Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **„TURTLE BEACH PX22 CHAT“** und wählen Sie **„Set as Default Communication Device“** (Als Standard-Kommunikationsgerät einstellen).



3. Klicken Sie auf **„Recording Tab“** (Registerkarte Aufnahme), klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf **„Turtle Beach PX22 Chat“** und wählen Sie **„Set as Default Device“** (Als Standardgerät einstellen). Beim Sprechen ins Mikrofon sollten sich jetzt auf der rechten Seite grüne Balken bewegen.

4. Klicken Sie auf **„OK“** am unteren Fensterrand, um den Bildschirm zu verlassen.

HINWEIS: Um die unabhängige Lautstärkeregelung für Sprache und Spiele aufrechtzuerhalten, stellen Sie sicher, dass **„TURTLE BEACH PX22 CHAT“** sowohl als Aufnahme- als auch als Wiedergabegerät in den Audio-Einstellungen für Ihre Sprachanwendung eingestellt ist.




Mac-Setup

Bitte beachten: Je nach Version Ihres Betriebssystems kann sich die Anzeige auf Ihrem Bildschirm unterscheiden, aber die Schritte bleiben gleich.

1. Klicken Sie auf das Menü „Apple“ und wählen Sie in den Systemeinstellungen „Sounds“ (Ton).
2. Auf der Registerkarte „Output“ (Ausgabe) wählen Sie **„Headphones“** (Kopfhörer).



3. Auf der Registerkarte „Input“ (Eingabe) wählen Sie **„TURTLE BEACH PX22 CHAT“**.




HINWEIS: Um die unabhängige Lautstärkeregelung für Sprache und Spiele aufrechtzuerhalten, stellen Sie sicher, dass **„TURTLE BEACH PX22“** sowohl als Aufnahme- als auch als Wiedergabegerät in den Audio-Einstellungen für Ihre Sprachanwendung eingestellt ist.

Mobiles Setup

Direkte Verbindung

Schließen Sie den 3,5-mm-Stecker an ein Mobilgerät an, um Musik, Filme, Spielen oder Telefonate zu ermöglichen.




Kompatibilität mit vielen Mobilgeräten

Mobiles Setup


Benutzung des Inline-Verstärkers

Bitte beachten: Der Inline-Verstärker muss sich im Telefonmodus befinden, damit die Sprache nicht über den Chat-Kanal Ihres PCs bzw. Ihrer Konsole geleitet wird. Sie können den Anrufer unabhängig von der Schaltereinstellung hören. Wenn allerdings kein Telefonmodus eingestellt ist, kann Sie Ihr Gesprächspartner nicht hören, jedoch sind Sie für andere hörbar.



Technische Daten

- **Konsolen-Audioanschluss:** RCA (analog)
- **PC-/Mac-Audioanschluss:** USB und Stereo 3,5 mm
- **PC-/PS3-Mikrofonanschluss:** USB
- **Xbox-360-Mikrofonanschluss:** 2,5-mm-Talkback-Kabel
- **Stromversorgung:** USB



Konformitätserklärung zu PX22-Modellen

Konformitätserklärungen der Federal Communications Commission (FCC)

Erklärung bezüglich Interferenzen bei Klasse-B-Geräten

Dieses Gerät wurde in Übereinstimmung mit Abschnitt 15, Unterabschnitt B der FCC-Richtlinien auf die Einhaltung der Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B getestet. Diese Grenzwerte sind so gewählt, dass sie einen vernünftigen Schutz vor schädlichen Störungen bei privaten Einrichtungen bieten. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Funkfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anleitungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen bei Funkkommunikationen verursachen. Es besteht jedoch keine Garantie, dass es bei bestimmten Einrichtungen nicht zu Störungen kommen kann. Falls dieses Gerät tatsächlich den Radio- oder Fernsehempfang stören sollte und dies durch Ein- und Ausschalten des Geräts zweifelsfrei festgestellt wird, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Umstellen oder Neuausrichten der Empfangsantenne.
- Vergrößerung des Abstands zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Anschließen des Geräts an eine Steckdose eines anderen Schaltkreises als desjenigen, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Beratung durch den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

FCC-Warnhinweis:

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien. Sein Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jegliche empfangenen Interferenzen aufnehmen, so auch Störungen, die zu einem unerwünschten Betriebszustand führen können.

Kanadische ICES-Erklärungen

Funkstörungsrichtlinien des kanadischen Kommunikationsministeriums

Dieses digitale Gerät überschreitet die in den Funkstörungsrichtlinien des kanadischen Kommunikationsministeriums festgelegten Grenzwerte für Funkrauschemissionen von einem digitalen Gerät der Klasse B nicht. Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht den kanadischen Anforderungen nach ICES-003.

Règlement sur le brouillage radioélectrique du ministère des Communications


Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques visant les appareils numériques de classe A prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique du ministère des Communications du Canada. Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Konformitätserklärung für EU- und EFTA-Länder

Dieses Gerät darf in Ländern betrieben werden, die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und/oder der EFTA (European Fair Trade Association) sind. Diese nachstehend aufgeführten Länder werden in diesem Dokument als Europäische Gemeinschaft bezeichnet:

BELGIEN, BULGARIEN, DÄNEMARK, DEUTSCHLAND, ESTLAND, FINNLAND, FRANKREICH, GRIECHENLAND, IRLAND, ISLAND, ITALIEN, LETTLAND, LIECHTENSTEIN, LITAUEN, LUXEMBURG, MALTA, NIEDERLANDE, NORWEGEN, ÖSTERREICH, POLEN, PORTUGAL, RUMÄNIEN, SCHWEDEN, SCHWEIZ, SLOWAKEI, SLOWENIEN, SPANIEN, TSCHJECHISCHE REPUBLIK, UNGARN, VEREINIGTES KÖNIGREICH VON GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND, ZYPERN

Konformitätserklärung

Die Kennzeichnung mit diesem Symbol: 

weist auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2004/108/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die elektromagnetische Verträglichkeit hin. Dieses Gerät erfüllt die folgenden Konformitätsstandards:

Sicherheit: EN 60950-1: 2006 + A11 + A1 + A12 (T-Mark-Lizenz)
Ebenfalls zugelassen nach folgenden Standards:
EG 60950-1: 2005 + A1: 2009, (CB Scheme-Bericht/-Zertifikat),
UL60950-1 (NRTL-Lizenz), CSA22.2, 60950-1 (SCC-Lizenz)
Zusätzliche Lizenzen für spezifische Länder auf Verlangen erhältlich

Emissionen: EN 55022: 2010, EN50332-1: 2000, EN50332-2: 2003
EN61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009, EN61000-3-3: 2008
CISPR 22: 2010

Störfestigkeit: EN 55024: 2010, EN61000-4-2: 2008, EN61000-4-3: 2010,
EN61000-4-4: 2011, EN 61000-4-5: 2005, EN 61000-4-6: 2008,
EN61000-4-11: 2004

Die Produkte sind je nach Bedarf nach weiteren länderspezifischen Standards für den internationalen Markt lizenziert.
Zusätzliche Lizenzen auf Verlangen erhältlich.

Umweltschutz: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG,
RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
REACH-Verordnung 1907/2006/EG
WEEE-Richtlinie 2002/96/EG

Achtung!

Dies ist ein Gerät der Funkstörgrenzwertklasse B. In Wohnbereichen können bei Betrieb dieses Gerätes Funkstörungen auftreten, in welchen Fällen der Benutzer für entsprechende Gegenmaßnahmen verantwortlich ist.

Warning!

This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case, the user may be required to take appropriate measures.

Attention!

Ceci est un produit de Classe B. Dans un environnement domestique, ce produit risque de créer des interférences radioélectriques, il appartiendra alors à l'utilisateur de prendre les mesures spécifiques appropriées.

EINJÄHRIGE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE FÜR PRODUKTE VON TURTLE BEACH:

Voyetra Turtle Beach, Inc. („VTB“) gewährleistet dem ursprünglichen Endnutzer („Käufer“), dass das hier aufgeführte Hardware-Produkt von Turtle Beach („Produkt“) frei ist von Material- und Herstellungsfehlern, und zwar für die Dauer von einem Jahr ab dem Datum des ersten Kaufs („Gewährleistungsfrist“). VTB erkennt keinerlei verlängerte Gewährleistungsfristen oder Dienstleistungen an, die von einem Einzelhändler erworben werden. Die Garantie bezieht sich auf die Reparatur/den Ersatz eines fehlerhaften Produkts während der Gewährleistungsfrist und nicht auf eine Kostenerstattung.

Diese eingeschränkte Garantie verlängert sich nur für den ursprünglichen Käufer eines neuen Produkts, sofern dieses nicht „WIE BESEHEN“ verkauft wurde. Sie ist auf einen späteren Käufer nicht übertragbar. Diese eingeschränkte Garantie gilt nur in dem Land oder Gebiet, in dem das Produkt von einem offiziellen VTB-Händler gekauft wurde und erstreckt sich nicht auf ein Produkt, das gebraucht oder runterneuert gekauft wurde oder Teil eines Nicht-VTB-Produkts war.

GARANTIELEISTUNG:

In den USA und in KANADA wird die Garantieleistung von den US-Niederlassungen von Turtle Beach erbracht. In allen anderen Ländern wird sie, sofern verfügbar, von unseren internationalen Distributoren vor Ort erbracht. Runderneuerte/neu zertifizierte Produkte werden auf der Basis „WIE BESEHEN“ verkauft und haben abhängig von den jeweiligen Händlerbestimmungen eine Gewährleistungsfrist von maximal 90 Tagen.

VTB gewährleistet nicht den einwandfreien oder fehlerfreien Betrieb des Produkts und übernimmt keine Verpflichtung, das Produkt für jegliche Betriebssysteme oder zukünftige Versionen von solchen Betriebssystemen zu unterstützen.

Falls während der Gewährleistungsfrist ein Mangel auftritt, muss der Käufer mit VTB Kontakt aufnehmen, um auf Basis des datierten Kaufbelegs eine RMA-Nummer (Warenrücksendegenehmigungsnummer) einzuholen. Der Käufer übernimmt die Kosten für den Versand des fehlerhaften Produkts an ein offizielles VTB-Service-Center bzw. an die Reparaturabteilung am Hauptsitz von VTB. VTB ist nicht zuständig für andere Produkte oder Zubehörteile, die zusammen mit dem fehlerhaften Produkt an VTB gesandt werden. Die RMA-Nummer muss außen auf der Verpackung klar ersichtlich sein. Pakete ohne RMA-Nummer werden von VTB oder seinen Vertretern abgelehnt und auf Kosten des Absenders zurückgesandt.

Liegt ein Garantiefall vor, bestehen der einzige Anspruch des Käufers und die einzige Verpflichtung von VTB in der Mängelbeseitigung durch Anpassung, Reparatur oder Ersatz des Produkts je nach Ermessen und auf Kosten von VTB. VTB ist Eigentümer aller ausgetauschten Produkte sowie aller Teile, die von reparierten Produkten entfernt wurden. VTB benutzt neue und überholte Teile von diversen Herstellern, um in Garantiefällen Reparaturen durchzuführen und Ersatzprodukte herzustellen. Falls VTB ein Produkt repariert oder ersetzt, verlängert sich deshalb die ursprüngliche Gewährleistungsfrist nicht, jedoch gewährleistet VTB, dass reparierte Teile oder Ersatzteile frei von Material- und Herstellungsfehlern sind, und zwar für eine Laufzeit von dreißig (30) Tagen vom Zeitpunkt der Reparatur bzw. des Ersatzes, oder für die Restlaufzeit der Gewährleistungsfrist, je nachdem, welcher Zeitraum der längere ist.

Diese Garantie gilt nicht für Produkte, deren Seriennummern geändert, entfernt oder unkenntlich gemacht wurden, oder für Produktschäden, die durch den Versand verursacht wurden oder durch unsachgemäße Aufbewahrung, einen Unfall, Stromversorgungsprobleme, Missbrauch, unsachgemäßen Gebrauch, Vernachlässigung, normalen Verschleiß, höhere Gewalt (z. B. Überschwemmung), Nichtbefolgung der Gebrauchsanweisung, unsachgemäße Instandhaltung, Fehlanwendung, unbefugte Modifikation oder unautorisierten Kundendienst am Produkt. Des Weiteren haftet VTB nicht für Schäden, die sich infolge der Nutzung des Produkts mit Hardware, Software oder anderen Produkten, die nicht von VTB geliefert oder speziell von VTB empfohlen wurden, ergeben.

HINWEISE:

- Ersatz- und Zubehörteile, die normalem Verschleiß unterliegen, wie beispielsweise Ohrmuschelpolsterungen, Mikrofon-Schaumstoffbezüge, Talkback-Kabel usw. haben eine Gewährleistungsfrist von drei (3) Monaten.
- Ersatzteile für Auslaufprodukte werden auf der Basis „WIE BESEHEN“ verkauft, sie werden nicht unterstützt und sind mit einer Gewährleistungsfrist von 30 Tagen ausgestattet.

DIESE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE STELLT DAS EINZIGE UND AUSSCHLIESSLICHE RECHTSMITTEL FÜR DEN KÄUFER DAR UND ERSETZT ALLE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZIERTEN GARANTIEN. SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG SCHLIESST VTB HIERMIT DIE ANWENDBARKEIT JEDLICHER IMPLIZIERTER GARANTIEN AUS, DIE IM ZUSAMMENHANG MIT DER MARKTGÄNGIGKEIT DES PRODUKTS ODER DESSEN GEBRAUCHSFÄHIGKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK STEHEN. FALLS EIN SOLCHER HAFTUNGSAUSSCHLUSS DURCH ANWENDBARES RECHT VERBOTEN IST, BESCHRÄNKT SICH DIE IMPLIZIERTE GEWÄHRLEISTUNG AUF DIE LAUFZEIT DIESER BESCHRÄNKTEN SCHRIFTLICHEN GARANTIE.

VTB HAFTET UNTER KEINEN UMSTÄNDEN FÜR MITTELBARE ODER BESONDERE SCHÄDEN, NEBEN-, STRAF- ODER FOLGESCHÄDEN ODER FÜR SCHÄDEN WIE BEISPIELSWEISE ENTGANGENEN GEWINN, VERLUST VON DATEN ODER NUTZUNGSRECHTEN, RECHTSANSPRÜCHE DRITTER SOWIE FÜR SACHSCHÄDEN ODER KÖRPERVERLETZUNGEN (EINSCHLIESSLICH TODESFÄLLEN), DIE INFOLGE DER NUTZUNG ODER IM ZUSAMMENHANG MIT DER NUTZUNG DIESER PRODUKTS ENTSTEHEN, ODER SCHÄDEN, DIE INFOLGE EINER GARANTIE- ODER VERTRAGSVERLETZUNG, VERNACHLÄSSIGUNG, UNERLAUBTEN HANDLUNG ODER ERFOLGSHAFTUNG ENTSTEHEN, SELBST WENN VTB ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WURDE.

Diese Garantie ersetzt sämtliche früheren Vereinbarungen oder Abmachungen, mündlicher oder schriftlicher Natur, die im Zusammenhang mit dem Produkt stehen. Jegliche Zusagen, Versprechen oder Bestimmungen sind unwirksam, sofern hier nicht enthalten. In einigen Staaten ist der Ausschluss oder die Beschränkung der Haftung für Folge- oder Nebenschäden verboten, sodass Sie gegebenenfalls von oben erwähntem Haftungsausschluss bzw. einer Haftungsbeschränkung nicht betroffen sind. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte. Eventuell haben Sie noch andere Rechte, die von Staat zu Staat verschieden sind. Jegliche rechtlichen Schritte oder Klagen wegen Garantieverletzungen müssen innerhalb von achtzehn (18) Monaten nach dem Kauf des Produkts eingeleitet werden.

AUSSCHLUSS VON DIESER EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE

Diese eingeschränkte Garantie gilt in folgenden Fällen nicht, und VTB ist unter dieser eingeschränkten Garantie nicht haftbar, wenn das Turtle-Beach-Produkt:

- für gewerbliche Zwecke wie LAN oder Call-Centers (inkl. Miete oder Leasing) verwendet wird;
- modifiziert oder unzulässig verändert wird;
- durch höhere Gewalt, einen Stromstoß, Missbrauch, Zweckentfremdung, Nachlässigkeit, einen Unfall, normale Abnutzung, falsche Handhabung, falsche Anwendung oder aus sonstigen Gründen ohne Zusammenhang mit Material- oder Verarbeitungsfehlern beschädigt wird
- eine unkenntlich gemachte, geänderte oder entfernte Seriennummer aufweist;
- nicht in Übereinstimmung mit diesen Unterlagen und der Bedienungsanleitung verwendet wird;
- von jemand anderem als von einem zugelassenen Reparaturzentrum repariert, modifiziert oder geändert wird.
- Oder wenn das Produkt nicht mehr erhältlich ist, weil es ausrangiert wurde.



DIE NR. 1 DER GAMING-HEADSETS

Für: PS3™ | Xbox 360® | PC
Mac® | Mobile



Produktschulungsvideos von Turtle Beach sind
verfügbar unter:

[youtube.com/TurtleBeachVideos](https://www.youtube.com/TurtleBeachVideos)



Produktunterstützung und
Garantieinformationen:

TurtleBeach.com/support

Copyright © 2013 Voyetra Turtle Beach, Inc. (VTB, Inc.) Alle Rechte vorbehalten. Turtle Beach, das Turtle Beach-Logo, Voyetra und Ear Force sind Marken oder eingetragene Marken von VTB, Inc. Xbox, Xbox 360 und Xbox LIVE sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. PlayStation ist eine eingetragene Marke und PS3 ist eine Marke von Sony Computer Entertainment, Inc. Mac ist eine eingetragene Marke von Apple, Inc. Alle anderen Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Unternehmen und werden hiermit anerkannt. Das Produkt entspricht eventuell nicht der Abbildung auf der Verpackung. Hergestellt in China.

Dieses Produkt entspricht dem Consumer Product Safety Improvement Act von 2008, Public Law 110-314 (CPSIA)